iBUFFALO

Mac用

BSTK08Mシリーズ

取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を 守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

- ・濡れた手で本製品に触らないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因と なります。
- また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因と
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでく ださい。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセ ントから電源プラグを抜いてください。 そのままご使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する
- 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談くだ
- 熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わな いでください。
- 本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置いたり、布などをか ぶせないでください。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。ま た、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例にしたがってくだ
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセ ンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製 品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているもの があれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- ●テンキー(本製品) ………1台
- ●取扱説明書(本書) ……1枚

対応OS

Mac OS X 10以降

本製品の設定

- 本製品を初めてお使いになる場合、接続するMacに本製品の 設定が必要です。
- (1) 本製品をUSBポートに接続すると「キーボード設定アシスタント」 が表示されますので「続ける」をクリックしてください。
 - ※ 本製品はテンキーです。 画面には[キーボード設定アシスタント]と表示されますが、問 題ありません。



(2) 下記の画面が表示されましたら、ご使用されているキーボード の左側にある[Shift]キーのすぐ右にあるキーを押してください。



(3) 下記の画面が表示されますので、[スキップ]をクリックしてくださ



裏面につづく

(4) 下記の画面が表示されましたら、[JIS (日本語)]にチェックが入っていることを確認し[完了]をクリックしてください。



お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバーダウ**

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わ

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 $\begin{array}{ll} \textbf{050-3163-3177} & \text{ } \\ \textit{ } \\ \textit{$

以上で本製品の設定は終了です。

ンロードをご確認ください。

Web でのお問い合わせ先

FAX でのお問い合わせ先

050 - 5805 - 9384 【 電話でのお問い合わせ先

ホームページ

せください。

保証契約約款

- この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の 権利が制限されるものではありません。
- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した 重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっ ても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 ごの約款において、「無備保証」とは、と思か始に、地場、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無備保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修 理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障値所の修理をいいます。 6 この約款において、「限品には、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属 品および添付品などは含まれません。 第246 (価格保証)とは含まれません。
- 第2条(無償保証)
- 第2条(無償保証)
 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および股島シリアルNの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改さんされている場合。
 4 販売店様が保証書にご購入日の延明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。またはお客様のご購入日を確認できる書類にシートなどが添付されていない場合。
 6 お客様における使用上の部別、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
 7 火災、地震、落雷、風水書、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
 8 消耗部品が自然摩託または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
 9 前名号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
 第3条(修理)

- 第3条(修理)

- お客様がご購入された製品について、弊社に放意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、腰れた野蛇があった場合は、この約束の規定にかかわらず、無備こて当該瑕疵を修繕しまれば野姫かな、製品または司等品はご教唆就よすが、設部瑕疵と着く損害陥の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。
- 第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

※050 から始まる IP 電話を利用しています。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・iBUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSTK08Mシリーズ 取扱説明書

初版発行 2011/2/20 KM00-0207-00